

Reparatur-Set für den Elixator douche




- 1.** Die Mutter des Umschaltknopf am Gehäuse lösen.
(Mit einem 22 mm Schraubenschlüssel oder einer Zange)




Mutter lösen

- 2.** Umschaltknopf mit Wirbelpatrone herausziehen



Wirbelpatrone

- 3.** Den Umschaltknopf z.B. mit Hilfe eines Metallstabes oder Schraubenziehers von der Wirbelpatrone abschrauben.



Metallstab oder Schraubenzieher

- 4.** Nach dem Abschrauben ist der Umschaltknopf, die Mutter und die Wirbelpatrone voneinander getrennt.




Vorsicht!
Hierbei können die Ventil-Feder, die Ventil-Kugel und die Ventil-Hülse aus dem Umschaltknopf herausfallen!

Reparatur-Set für den Elixator douche

- 5.** Jetzt muss das alte Ventil (siehe Ventil - Einzelteile) aus den Umschaltknopf entfernt werden.

Das Herausnehmen erfolgt mit einer Kugelschreibermine oder einem anderen dünnen, nicht zu spitzen Gegenstand.




Hinweis:
Der 2,8x1,1 O-Ring kann sich auch auf der Wirbelpatrone befinden.


Ventil - Einzelteile

- 6.** Die drei Gummiringe mithilfe eines kleinen Schlitzschraubenziehers entfernen.


Anschließend die Wirbelpatrone, die Mutter und den Umschaltknopf mit Essigreiniger oder Zitronensäure reinigen.



- 7.** Die neuen O-Ringe über die Wirbelpatrone ziehen.




- 8.** Die Ventileinheit mit der Kugelseite zuerst in die Ventil-Kammer im Umschaltknopf einsetzen.



Wichtig!
Ventil-Kammer muss schmutz und Fusselfrei sein.

Ventileinheit

- 9.** Mit Hilfe eines Metallstabes oder Schraubenziehers die Wirbelpatrone und den Umschaltknopf zusammenschrauben.




Metallstab oder Schraubenzieher

- 10.** Das Armaturenfett mithilfe eines Wattestäbchens dünn auf die Gummiringe auftragen.



- 11.** Die Innenwand des Führungskanals mithilfe des Wattestäbchens einfetten.



Führungskanal

- 12.** Die Wirbelpatrone mit dem Umschaltknopf in das Gerät einführen und die Mutter festschrauben.

